

ISTRUZIONI PER LA POSA DELL'ARDESIA LIGURE

Le operazioni di posa dell'Ardesia Ligure sono del tutto identiche a quelle necessarie per qualsiasi altro marmo e/o pietra naturale.

Le Variazioni di tonalità rappresentano una delle naturali ed inconfondibili caratteristiche della pietra.

Non sono pertanto da considerare difetti, ma uno "STATO DI ESSERE" di una MATERIA NATURALE UNICA del suo genere.

Nonostante l'Ardesia Ligure presenti una superficie abbastanza uniforme, si consiglia quindi di stendere il materiale, scegliendo da più scatole per comporre una superficie armonica, secondo le caratteristiche naturali del prodotto.

NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO IN OPERA.

- Può essere posata **sia con fuga che senza**, a seconda dell'effetto estetico desiderato e, le eventuali fughe, possono essere stuccate con prodotti color antracite. Ad esempio "FUGABELLA" di Kerakoll.

- **COLLANTE** : consigliamo la scelta di un prodotto per pietra naturale a presa rapida tipo H40 RAPID della Kerakoll (che mantiene l'aderenza anche in presenza di umidità, quindi anche all'esterno) o similari.

IMPORTANTISSIMO

ESSENDO UNA PIETRA MOLTO DELICATA NON PUO' ESSERE POSATA COME UN NORMALE PRODOTTO CERAMICO.

E' QUINDI FONDAMENTALE, PER IL POSATORE, ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI :

-NON LASCIARE ASCIUGARE EVENTUALI RESIDUI DI COLLANTE O STUCCO SULLA SUPERFICIE DELLA PIETRA!

-PULIRE LA SUPERFICIE POSATA CON UNA SEMPLICE SPUGNA IMBEVUTA D'ACQUA OGNI M2

-Questo semplice accorgimento assicura un risultato perfetto. DIVERSAMENTE, poiché l'Ardesia Ligure teme i prodotti di pulizia a base acida, RISULTEREBBE MOLTO DIFFICILE RIUSCIRE A PULIRNE LA SUPERFICIE SENZA DANNEGGIARLA!!!!

PRIMA DELLA POSA

Possibilmente tenere in stoccaggio le lastre all'interno dei fabbricati e non all'esterno. Nel caso di stoccaggio ESTERNO coprire con TELONI per evitare l'ossidazione del colore.

DURANTE LA POSA

Prima di tagliare un pezzo di Ardesia **bisogna bagnare bene il materiale.**

Evitare tagli a secco; utilizzare dischi diamantati con acqua. Consigliamo la stesura di un sottofondo con malta di cemento e sabbia ed eventuale aggiunta di pochissima calce. **PULIRE MAN MANO LE FUGHE e le MACCHIE DI COLLA PRESENTI SUL MATERIALE, prima che queste si asciughino.**

Consigliamo quindi di passare con una spugna inumidita d'acqua le fughe e le eventuali macchie ogni 5/6 piastrelle posate.

Se la colla dovesse seccare sul materiale, non esiste altra soluzione che quella di utilizzare prodotti acidi, che rovinano, però, definitivamente il materiale (lo scoloriscono), o quella di rilevigare la superficie posata con macchine apposite.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELL'ARDESIA LIGURE

Come qualsiasi altra pietra naturale l'Ardesia ha bisogno di poche e semplici cure, quali:

- **Pulizia con detergenti NEUTRI** (assolutamente da evitare prodotti acidi)
- **Applicazione di un trattamento protettivo NEUTRO per l'acqua e le macchie** (idro-oleo repellente)

L'Ardesia è naturalmente Impermeabile, a differenza della maggior parte delle pietre, per cui il trattamento al fine di proteggerla dall'acqua sarebbe, in teoria, superfluo. **Tuttavia, specie per l'uso in bagni e cucine, il trattamento antimacchia è consigliabile** sia per la protezione da macchie unte, sia perché qualsiasi altra macchia risulta più facile da eliminare.

Nessun prodotto oggi esistente, però, può proteggere le pietre naturali da macchie acide (es.: prodotti anticalcare, candeggina, acido muriatico, etc.)

Tutte le "SUPERFICI DECORATE" Q-BO in ARDESIA LIGURE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, VENGONO FORNITI GIA' TRATTATI con "PROOF OIL" : trattamento idro-oleo repellente che NON CAMBIA il colore naturale della pietra, adatto per qualsiasi ambiente, assolutamente consigliato per bagni e cucine.

NON E' NECESSARIO ripetere la stesura del trattamento se non a distanza di diversi mesi dalla posa.

Per il **TRATTAMENTO del FONDO**, che forniamo **NON TRATTATO** (naturale, lucidato o antidato) in abbinamento al decorato **Consigliamo lo stesso prodotto o similari al fine di mantenere una continuità di tono nella superficie della pietra** (esistono infatti altri trattamenti per l'Ardesia Ligure, che ne modificano tuttavia la colorazione, conferendole una tonalizzazione nera assoluta)

IL TRATTAMENTO " PROOF OIL" va applicato con un comune spruzzino per l'acqua, lasciato assorbire sulla pietra per circa 20 minuti, poi steso nuovamente con uno straccio imbevuto di prodotto, per uniformare.

Strofinare energicamente e stendere bene sulla superficie. Bisognerà attendere almeno 5 giorni per avere la protezione completa